



## AKTIV-GEL

Szybko działający preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pieców wykonanych z kwasoodpornych stali w przetwórstwie spożywczym i gastronomii. Aktiv Gel doskonale usuwa spalony tłuszcz, zwęglenia, odymienia i sadzę. W sposób prosty i skuteczny pozwala na usuwanie powstałych zabrudzeń bez konieczności wyłączenia i studzenia pieców, co w znacznym stopniu ułatwia i upraszcza proces utrzymania pieców w należytej czystości. Żel, po nałożeniu osadza się na każdej czyszczonej powierzchni również pionowej, nie rysuje powierzchni, a wręcz przeciwnie doskonale je nabłyszcza.

- ▶ usuwa przypalenia, zapieczenia, odymienia, sadzę
- ▶ działa szybko na gorących powierzchniach
- ▶ czyści bez szorowania,
- ▶ doskonale osadza się na pionowych powierzchniach
- ▶ gwarantuje wysoki połysk
- ▶ biodegralny

### SPOSÓB UŻYCIA:

Metoda użycia: ręczna

Preparat gotowy do użycia nie wymaga rozcieńczenia. Temperatura powierzchni pieca powinna wynosić od 60 do 150 stopni C. Nanieść preparat na powierzchnię przeznaczoną do mycia za pomocą spryskiwacza, pędzla lub zmywaka. Czas działania preparatu od 2 – 10 min. ( Im wyższa temperatura pieca tym krótszy czas oczekiwania, niższa-dłuższy). Po określonym czasie przetrzeć powierzchnie wilgotną szmatką. Można również spłukać powierzchnie wodą z dodatkiem octu w celu zneutralizowania pH.

### DANE PRODUKTU:

Wartość pH produktu 12,8.

Preparat bezbarwny i bezwonny.

Nie zawiera fosforanów i rozpuszczalników.

Przechowywać w temperaturze powyżej 0 stopni C.

Trwałość do 2 lat.

Preparat żrący, unikać kontaktu ze skórą i oczami, stosować rękawice i okulary ochronne.

Chronić przed dziećmi.

Opakowania: karton 15 x 1 l., 3 x 5 l.

Produkt posiada atest PZH HŻ/11923/97/A

### UWAGA!

**AKTIV-GEL JEST ŚRODKIEM ŻRĄCYM:**

Nie stosować preparatu na powierzchnie teflonowe, aluminiowe, elementy emaliowane i malowane. Należy stosować okulary, rękawice i odzież ochronną, unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku dostania się do oczu, połknięcia natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem, okazać etykietę produktu.



### PRODUCENT:

Norenco Polska sp. z o.o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 102, tel./ fax. (083) 342 55