



NORENCO KLORACID

Pianowy, alkaliczny środek do dezynfekcji oparty na podchlorynie sodu, o właściwościach myjących. Doskonale dezynfekuje powierzchnie wykonane z kwasoodpornych stali, płytek ceramicznych, szklanych i plastiku, usuwa zabrudzenia organiczne i lekkie zabrudzenia mineralne.

Kloracid przeznaczony jest do:

dezynfekcji powierzchni, urządzeń i narzędzi zmywalnych wodą metodą pianową, opryskową i ciśnieniową w zakładach przemysłu spożywczego, mycia i dezynfekcji w obiektach użyteczności publicznej, placówkach opieki zdrowotnej, dezynfekcji łazienek, przebieralni, itp. Preparat wybiela czyszczone powierzchnie i pozbawia otoczenie przykrego zapachu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Metody użycia: pianowa, opryskowa, zanurzeniowa. Stężenie użytkowe: 0,5 – 8%. Temperatura roztworu: 20 – 30° C., Czas działania: 15 min. Po upływie zalecanego czasu działania roztworu dezynfekującego na powierzchnie i urządzenia spłukać bieżącą wodą o temp. ok. 20 stopni C. w ilości ok. 2 l na m². Przy dezynfekcji zanurzeniowej narzędzi, małych elementów rozbiernych urządzeń i maszyn płukanie przeprowadzić w czystej wodzie w ilości nie mniejszej niż objętość roztworu dezynfekującego. Pozostawić do wyschnięcia. Ostateczny dobór sposobu użycia preparatu zależy od:

- możliwej metody użycia, obciążenia mikrobiologicznego (profil działalności), rodzaju powierzchni,
- wyników badań mikrobiologicznych oraz systematyczności i staranności w utrzymaniu higieny.

DANE PRODUKTU:

- Wartość pH koncentratu 13,9 pH roztworu 11,8.
- Preparat przyjazny dla środowiska, biodegradowalny.
- Przechowywać w temperaturze 5 - 30° C. Chronić przed światłem.
- Trwałość roztworu 14 dni, trwałość koncentratu 2 lata.
- Opakowanie: 3x5 L. 1x30 L.
- Waga netto 1-go litra preparatu 1,30 kg.
- Produkt posiada atest PZH HŻ/ 02081/ 98

Produkt biobójczy, posiada pozwolenie Ministerstwa Zdrowia nr 4155/10 na obrót produktem biobójczym.

UWAGA !

KLORACID JEST ŚRODKIEM ŻRĄCYM: Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami, a w przypadku dostania się do oczu lub połknięcia natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem, okazać etykietę produktu. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronną.



PRODUCENT:

Norenco Polska Sp. z o.o.

21 – 500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 102, tel./fax. 083/3425551